

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania urządzenia do lodów lub jogurtów.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa:

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dołączoną do urządzenia przed jego użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do przygotowywania lodów i/lub jogurtów.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj uszkodzonego urządzenia (np. pęknięta obudowa, uszkodzony kabel, problemy z mrożeniem lub grzaniem).
- **Dzieci:** Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
- **Stabilne podłoże:** Ustaw urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- **Wentylacja:** Zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzenia, aby zapobiec przegrzaniu.
- **Wilgoć:** Chronić urządzenie przed wilgocią.
- **Przechowywanie:** Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu.

2. Bezpieczeństwo elektryczne:

- **Zasilanie:** Podłączaj urządzenie tylko do gniazdka z odpowiednim napięciem.
- **Mokre ręce:** Nie dotykaj wtyczki, kabli ani urządzenia mokrymi rękami.
- **Uszkodzone przewody:** Nie używaj uszkodzonych kabli zasilających. W razie uszkodzenia kabla, należy go wymienić na nowy, zgodny z zaleceniami producenta.
- **Odlączenie od zasilania:** Odłącz urządzenie od zasilania podczas czyszczenia lub gdy nie będzie używane.
- **Samodzielne naprawy:** Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

3. Użytkowanie:

- **Przygotowanie składników:** Przygotuj składniki zgodnie z przepisem i instrukcją obsługi.
- **Mrożenie miski (jeśli dotyczy):** Jeśli urządzenie wymaga zamrożenia miski, upewnij się, że jest ona odpowiednio zamrożona (zazwyczaj przez co najmniej 24 godziny).
- **Napełnianie:** Napełniaj urządzenie składnikami zgodnie z instrukcją. Nie przepełniaj urządzenia.
- **Ustawienia:** Ustaw odpowiedni czas i program przygotowywania lodów lub jogurtu.

- **Czyszczenie podczas pracy:** Nie wkładaj rąk ani żadnych przedmiotów do urządzenia podczas pracy.
- **Chłodzenie:** Po zakończeniu cyklu chłódź lody lub jogurt w lodówce przez co najmniej 2 godziny przed spożyciem.
- **Przepisy:** Stosuj się do sprawdzonych przepisów. Niektóre składniki mogą wpływać na działanie urządzenia.

4. Czyszczenie i konserwacja:

- **Odlączenie od zasilania:** Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż ostygnie.
- **Demontaż:** Zdemontuj ruchome części urządzenia (np. miskę, mieszadło).
- **Czyszczenie ręczne:** Umyj wszystkie elementy ciepłą wodą z płynem do naczyń. Niektóre elementy można myć w zmywarce (sprawdź instrukcję).
- **Czyszczenie obudowy:** Czyść obudowę urządzenia wilgotną szmatką.
- **Suszenie:** Wysusz wszystkie elementy dokładnie przed ponownym złożeniem.

5. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko porażenia prądem, uszkodzenia urządzenia, nieprawidłowego przygotowania lodów lub jogurtu, obrażeń ciała i innych niebezpiecznych sytuacji. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i przestrzegaj zaleceń producenta urządzenia oraz instrukcji obsługi.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta konkretnego modelu urządzenia do przygotowywania lodów i jogurtów.