

Uniwersalny pilot IR WiFi R

Model S16 PRO




INSTRUKCJA OBSŁUGI


WSTĘP

Uniwersalny pilot pozwala na sterowanie urządzeniami takimi jak np.: oświetlenie, wentylator, klimatyzacja, audio itp za pomocą aplikacji, a przełącznik RF pozwala na sterowanie takimi urządzeniami jak np.: zasłony, rolety, brama garażowa itp.

OPIS URZĄDZENIA



Dioda LED Przycisk RESET



Port wejściowy Micro

SPECYFIKACJA

Rozmiar: Ø65*21mm

Wejście mikro: DC 5V/1A

Dioda LED: Niebieska

Częstotliwość podczerwieni: 38KHz

Zasięg podczerwieni: ≤ 12 metrów

Protokół Wi-Fi: 2.4GHz

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n

Częstotliwość radiowa: 433/315MHz

ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ URZĄDZENIA:

- 1.Sprawdź, czy twój smartfon jest podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz.
- 2.Wprowadzone przez Ciebie hasło do sieci Wi-Fi jest prawidłowe.
- 3.Twój smartfon posiada system Andriod 4.4 + lub system iOS 8.0 i wyższy.
- 4.Twój router Wi-Fi obsługuje MAC.
- 5.Jeżeli Twój router Wi-Fi obsługuje już maksymalną ilość urządzeń, usuń któreś z nich, aby zwolnić kanał lub połącz pilota z innym routerem Wi-Fi.

KONFIGURACJA URZĄDZANIA:

1. Używając swojego smartfona zeskanuj poniższy Kod QR, lub wyszukaj "Smart Life" i "Tuya Smart" w Google Play Store lub aplikacji, aby pobrać i zainstalować.




Tuya Smart



Smart Life

2. Utwórz konto podając numer swojego telefonu komórkowego, na który otrzymasz kod weryfikacyjny



3. Podłącz swój telefon komórkowy do routera Wi-Fi, podłącz kabel Mikro do pilota, kliknij w „+” w prawym górnym rogu strony głównej aplikacji lub wybierz opcję „Add device”.




4.1) Włącz Bluetooth w telefonie, a następnie wybierz urządzenie, które chcesz dodać. Wprowadź nazwę i hasło do sieci Wi-Fi, co pozoli na automatyczne połączenie się.




2) Bez użycia Bluetooth- wybierz urządzenie Universal Remote Control (Wi-Fi+BLE)" z opcji "Others", wprowadź hasło do Wi-Fi, kliknij w opcję "Blink Quickly" i upewnij się, że dioda LED szybko miga. Jeżeli nie, naciśnij i przytrzymaj przycisk reset przez około 5 sekund, aż dioda LED zacznie szybko migać. Po tym czasie połączenie nastąpi automatycznie.



3) Możesz również wybrać opcję „Blink Slowly”. Upewnij się, że dioda LED zaczyna powoli migać. Jeśli nie, naciśnij i przytrzymaj przycisk reset przez 5 sekund. Następnie podłącz telefon do hotspotu urządzenia "SmartLife-XXXX". Po tym czasie powrót do interfejsu aplikacji, a połączenie z Wi-Fi nastąpi automatycznie.




5. Wybierz opcję "IR+RF Remote Control", kliknij "Infrared Remote Box", a następnie wybierz urządzenie IR (na podczerwień), którym chcesz sterować. W kolejnym kroku wybierz opcję "Manual Mode", aby dopasować 3 przyciski, za pomocą których możesz sprawdzić czy urządzenie reaguje prawidłowo. Po tym czasie możesz już sterować urządzeniem za pomocą pilota.





6. Jeżeli chcesz zmienić nazwę urządzenia możesz to zrobić na dwa sposoby:

- dla systemu Android - naciśnij długo pole, aż pokawi się opcja „Rename”, a następnie kliknij w nią, aby zmienić nazwę.
- dla systemu iOS- przesuń pole w lewo i wybierz opcję „Rename”.



7. Jeżeli nie można znaleźć marki urządzenia na liście marek, kliknij w opcję „DIY”, aby dopasować przyciski innych marek pilota, dzięki którym będziesz mógł sterować urządzeniami.



8. Możesz kliknąć „+”, aby kontynuować kopiowanie innych przycisków lub kliknij opcję „Finish” (zakończ).

Uwagi

1. Urządzenie wspiera wyłącznie częstotliwość 38KHz. Jeżeli pilot nie łączy się z urządzeniem IR, którym chcesz sterować, istnieje możliwość, że częstotliwość urządzenia IR nie jest kompatybilna z tą obsługiwaną przez pilot.


2.Opcja DIY nie obsługuje sterowania głosowego.

9. Za pomocą przycisków DIY na pilocie można również sterować urządzeniami obsługującymi technologię RF. Gdy przyciski ustawią się w sposób domyślny, naciśnij któryś z nich, aby sprawdzić czy działają one w prawidłowy sposób.



Funkcje


1. Dostosowanie scenarii - pozwala na utworzenie scenarii dla urządzeń IR. W tym celu kliknij w opcję „Scene”, a następnie kliknij w „+” w prawym górnym rogu, aby ustawić polecenia.



2. Sterowanie pilotem - możesz sterować urządzeniami IR/RF zdalnie z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej.


3. Harmonogram

Wyberz opcję „Tap to run” lub „Automation” na stronie „Scene”, a następnie naciśnij „+”, aby wybrać opcję „Schedule”, która pozwoli na włączanie lub wyłączanie poszczególnych urządzeń.



4. Udostępnianie urządzeń

Dodane urządzenia można udostępnić członkom rodziny, aby mogli oni również sterować urządzeniami.



5. Sterowanie głosowe przez osoby trzecie- jest możliwe za pomocą Amazon Alexa lub Google Assistant.

PYTANIA I ODPOWIEDZI.

1. Ile urządzeń może być sterowanych w aplikacji?

Aplikacja pozwala na stworzenie do 20 „domów”. Do każdego z nich można dodać 200 urządzeń, co pozwala na sterowanie łącznie liczbą 4000 urządzeń.

2. Co zrobić w sytuacji kiedy sterowanie pilotem urządzeń IR jest niemożliwe?

IR (podczerwień) nie przenika przez ściany. Upewnij się zatem, że pomiędzy pilotem, a urządzeniem którym chcesz sterować nie ma żadnych przeszkód.

3. Czy mogę sterować urządzeniami poprzez sieć 2G/3G/4G?

Poczas dodawania pilota do aplikacji zarówno pilot, jak i urządzenie mobilne muszą korzystać z tej samej sieci Wi-Fi. Po zakończeniu konfiguracji urządzenie może być sterowane poprzez sieć 2G/3G/4G. Sieć 5G nie jest obsługiwana!.

4. Co należy zrobić, gdy proces konfiguracji urządzenia nie powiedzie się?

- 1) Sprawdź, czy pilot jest włączony.
- 2) Sprawdź, czy telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne są podłączone do sieci Wi-Fi 2,4GHz.
- 3) Sprawdź, czy router Wi-Fi działa prawidłowo i czy nie występują zakłócenia w działaniu sieci.
- 4) Upewnij się, że wprowadziłeś właściwe hasło do sieci Wi-Fi.

5. Co zrobić gdy urządzenie jest często w trybie offline?

- 1) Sprawdź, czy router sieci działa prawidłowo.
- 2) Sprawdź, czy nazwa lub hasło do sieci Wi-Fi nie zostały zmienione.
- 3) Sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania urządzenia. Podczas aktualizacji pilot zostaje odłączony od sieci i łączy się automatycznie po tym, jak aktualizacja zostanie zakończona.
- 4) Sprawdź, czy sygnał sieci Wi-Fi jest wystarczająco mocny.
- 5) Sprawdź, czy pilot nie znajduje się zbyt daleko od routera.
- 6) Jeżeli urządzenie przechodzi w tryb offline po pewnym czasie użytkowania, a następnie łączy się ponownie z siecią routera może to oznaczać, że zbyt duża ilość urządzeń jest połączona z routerem. W takim wypadku należy wymienić router na bardziej wydajny lub zmniejszyć ilość urządzeń z nim połączonych.
- 7) Możesz również użyć hotspot w swoim telefonie, aby sprawdzić, czy sieć nie jest przeciążona.

6. Co zrobić, gdy funkcja przycisków DIY nie działa 38KHz IRa?

Urządzenie obsługuje wyłącznie częstotliwość 38KHz IR. Jeżeli urządzenie nie obsługuje komend może to oznaczać, że urządzenie IR pracuje na innej częstotliwości niż częstotliwość IR pilota.

7.Co zrobić kiedy nie można ustawić przycisków dla sterowania urządzeniami RF?

- 1) Jeżeli w aplikacji pokazuje się okienko, naciśnij i przytrzymaj przycisk, który ma zostać dostosowany do sterowania urządzeniem. Jeżeli po 3 próbach nadal nie można dostosować przycisków, spróbuj nacisnąć krótko na dany przycisk.
- 2) Pilot obsługuje wyłącznie stałe częstotliwości radiowe 315MHz i 433.92 MHz.
- 3) W przypadku niektórych urządzeń wymagają większych zabezpieczeń co nie pozwala na kopiowanie przycisków z innych pilotów. Kody stałe obejmują serię 1527, PT 2262 /2264 /2267.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Zhilite Technology Co.,Ltd

Adres: 203, Xianghe Industrial Park, Heer Second Road, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:
<https://files.innpro.pl/Avatto>

Częstotliwość radiowa: 2412 MHz - 2472 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

W celu najdłuższego i bezpiecznego możliwego użytkowania produktu należy go regularnie konserwować we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie powiadomić o tym fakcie sprzedawcę. Brak poprawnej konserwacji i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności i powiadomienia sprzedawcy może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu, mienia lub zdrowia za co producent i gwarant nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności.