

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania lokówki.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dołączoną do lokówki przed jej użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj lokówki tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do stylizacji włosów.
- **Ochrona włosów:** Używaj kosmetyków termoochronnych, aby chronić włosy przed wysoką temperaturą.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj lokówki, jeśli jest uszkodzona (np. pęknięta obudowa, uszkodzony kabel zasilający, uszkodzona powłoka grzewcza).
- **Modyfikacje:** Nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji lokówki.
- **Dzieci:** Nie pozwalaj dzieciom używać lokówki bez nadzoru osoby dorosłej.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Gorące powierzchnie:** Pamiętaj, że elementy grzewcze lokówki są bardzo gorące. Dotknięcie gorącej powierzchni może spowodować poparzenia.
- **Oparzenia:** Uważaj, aby nie dotknąć skóry głowy, uszu lub szyi rozgrzaną lokówką.
- **Odległość od skóry:** Zachowaj ostrożność podczas stylizacji włosów w pobliżu twarzy, aby uniknąć poparzeń.
- **Czas nagrzewania:** Nie przekraczaj zalecanego czasu nagrzewania lokówki.
- **Temperatura:** Dostosuj temperaturę lokówki do rodzaju i kondycji włosów. Cienkie i delikatne włosy wymagają niższej temperatury.
- **Wilgotne włosy:** Nie używaj lokówki na mokrych włosach. Włosy powinny być suche lub lekko wilgotne.
- **Bez nadzoru:** Nie pozostawiaj włączonej lokówki bez nadzoru.
- **Wyłączanie:** Zawsze wyłącz lokówkę i odłącz ją od zasilania po zakończeniu stylizacji włosów.
- **Chłodzenie:** Poczekaj, aż lokówka ostygnie przed schowaniem jej.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Zasilanie:** Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z wymaganiami lokówki.
- **Mokre ręce:** Nie dotykaj wtyczki, kabla ani lokówki mokrymi rękami.

- **Uszkodzone przewody:** Nie używaj lokówki z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- **Woda:** Nie używaj lokówki w pobliżu wody (np. wanna, umywalka).
- **Odłączanie:** Odłącz lokówkę od zasilania przed czyszczeniem.

4. Konserwacja i czyszczenie

- **Czyszczenie:** Czyść lokówkę po każdym użyciu, gdy jest chłodna. Używaj miękkiej, suchej szmatki. Nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol lub rozpuszczalniki.
- **Przechowywanie:** Przechowuj lokówkę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

5. Utylizacja

- **Recykling:** Zużyte lokówki oddawaj do punktów zbiórki elektroodpadów lub postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko poparzeń, uszkodzenia włosów i porażenia prądem. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i przestrzegaj zaleceń producenta.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta lokówki.