



Gogle VR
Oculus Quest 2

Skrócona instrukcja obsługi

Naładuj gogle

Aby rozpocząć, podłącz przewód zasilający do gogli Oculus Quest 2 oraz do źródła zasilania, aby rozpocząć ładowanie. Po pełnym naładowaniu gogli wskaźnik ładowania zacznie świecić na zielono. Jeśli gogle Quest 2 nie zostały jeszcze naładowane, zalecamy podłączenie ich do źródła zasilania przed uruchomieniem początkowych aktualizacji.

Tworzenie konta

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem Oculus lub używasz gogli Oculus Quest 2, potrzebujesz konta na Facebooku, by korzystać z urządzenia, aplikacji i sklepu Oculus. Konto na Facebooku możesz utworzyć, dotykając opcji „Zarejestruj się” na pierwszym ekranie procedury konfiguracji urządzenia w aplikacji mobilnej Oculus.

4. Dotknij opcji Wi-Fi.

5. Dotknij nazwy nowej sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, oraz wpisz hasło, jeśli wyświetli się monit.

Aktualizacja oprogramowania Oculus Quest 2

Oprogramowanie gogli Oculus Quest 2 lub Quest jest aktualizowane automatycznie po włączeniu urządzenia i nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi. Aby mieć pewność, że oprogramowanie jest aktualizowane automatycznie:

- Naładuj gogle
- Nie wyłączaj gogli
- Gogle Quest 2 lub Quest muszą być połączone z siecią Wi-Fi.
- Umieść gogle na płaskiej powierzchni i nie przemieszczaj ich ani nie blokuj wewnętrznego czujnika przez dłuższy czas.

Uwaga: Gogle Oculus Quest 2 lub Quest nie będą aktualizowane automatycznie, jeśli są wyłączone.

Wyreguluj dopasowanie gogli i widok

1. Na początek delikatnie wyreguluj soczewki, przesuwając je w lewo, a następnie w prawo, aż znajda się w położeniu, w którym najlepiej będzie widac ekran (stopniowe zmiany położenia są sygnalizowane kliknięciami).

2. Następnie wyreguluj paski. W tym celu przesun dwa suwaki po obu stronach górnego paska.

- Aby poluzować paski boczne, przesun suwaki w kierunku górnego paska. Aby zaciśnąć paski boczne, oddal suwaki od górnego paska.

- Po przesunięciu suwaków ponownie wyśrodkuj górny pasek między suwakami, tak aby odległości po obu stronach były równe i aby górny pasek znajdował na środku głowy, gdy założysz gogle.

- Pamiętaj, że aby poprawić położenie pasków bocznych przy użyciu suwaków, musisz zdjąć gogle.

3. Jeśli nosisz okulary, włóż wkładkę dystansującą. Gdy gogle będą gotowe, załóż je, zaczynając od przodu, a kończąc na tyle.

4. Po założeniu gogli na głowę zdejmij je i w razie potrzeby skoryguj położenie bocznych pasków.

5. Gdy już ustawisz boczne paski, ponownie załóż gogle i wyreguluj górny pasek. Możesz to zrobić, odpinając i przypinając ponownie rzep, aby gogle Quest 2 lekko przylegały do twarzy i zapewniały wyraźny obraz.

6. Aby dodatkowo dostosować ułożenie gogli i jakość obrazu, możesz delikatnie przesunąć mocowane ramiona znajdujące się po bokach urządzenia Quest 2 w górę lub w dół. Spowoduje to zmianę kąta przylegania gogli do twarzy.

Po wyregulowaniu gogli dokończ proces konfiguracji zgodnie z instrukcjami w VR i aplikacji mobilnej Oculus.

Łączenie gogli Oculus Quest 2 z siecią Wi-Fi

W celu uzyskania dostępu do większości funkcji i zawartości oraz korzystania z nich Twoje urządzenie Oculus Quest 2 lub Quest musi być połączone z siecią Wi-Fi. Podczas konfiguracji zostanie wyświetlony monit z prośbą o wybranie sieci Wi-Fi. Aby zmienić sieć Wi-Fi, z którą połączone jest urządzenie Oculus Quest 2 lub Quest, korzystając z telefonu:

1. Włącz gogle i otwórz aplikację Oculus na telefonie.
2. Dotknij opcji Ustawienia w dolnym menu.
3. Dotknij nazwy gogli, których aktualnie używasz.

Importer

fourTIREs Sp. z o.o.
ul. Juliusza Lea 202A, 30-133 Kraków, Polska

Producent

Meta Platforms, Inc.
(Wcześniej znana jako Facebook Technologies, LLC)

Adres producenta: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA

Nazwa urządzenia: Meta Oculus Quest 2
Model urządzenia: KW49CM

Typ urządzenia: Urządzenie do wirtualnej rzeczywistości

Zgodność z przepisami

Urządzenie Meta Oculus Quest 2 jest zgodne z wymaganiami podstawowymi określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń radiowych i uchylające dyrektywę 1999/5/WE.

Niniejsza deklaracja zgodności jest wystawiona na wyłączną odpowiedzialność Producenta

Producent oświadcza, że przedmiot niniejszej deklaracji (opisanych powyżej urządzeń radiowych) jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami mającego zastosowanie prawodawstwa harmonizacyjnego Unii Europejskiej.

Oznakowanie CE

Na urządzeniu Meta Oculus Quest 2 znajduje się oznakowanie CE, które potwierdza jego zgodność z przepisami.

Data wystawienia deklaracji zgodności: 25 lipca 2022 r.

Pełny przewodnik Bezpieczeństwo i Gwarancja:

<https://www.meta.com/pl/legal/quest/health-and-safety-warnings/>

Pełna Deklaracja zgodności i jawność informacji

<https://www.meta.com/pl/legal/quest/compliance/>

RoHS CE

