

ROBOT DO CZYSZCZENIA
BASENÓW
Bubot 300P

Dziękujemy za wybór robotycznego odkurzacza basenowego BUBLUE Bubot 300P.

Doceniamy Państwa zaufanie, powierzając nam utrzymanie czystości basenu, aby był gotowy do Państwa użytku. Niniejszy podręcznik stanowi kompleksowy przewodnik po obsłudze, konserwacji oraz maksymalnym wykorzystaniu wydajności robotycznego odkurzacza basenowego BUBLUE Bubot 300P. Przed rozpoczęciem użytkowania nowego urządzenia zalecamy poświęcić chwilę na dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, co zapewni płynną i bezproblemową eksploatację. W przypadku pytań lub potrzeby dodatkowej pomocy podczas użytkowania produktu prosimy o kontakt pod adresem support@bubluerobot.com. Otrzymają Państwo szybką i fachową pomoc.

Spis treści

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	01
1. WPROWADZENIE	02
2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	02
3. BUDOWA PRODUKTU	03
4. SPECYFIKACJE PRODUKTU ORAZ WARUNKI PRACY	04
5. OBSŁUGA ROBOTYCZNEGO ODKURZACZA BASENOWEGO	05
6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	13
7. GWARANCJA	14



WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji:


1. Dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję i używaj robotycznego odkurzacza basenowego wyłącznie zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami. Firma BUBLUE nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
2. Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych akcesoriów.
3. Model ten jest przeznaczony do użytkowania w basenach o płaskim dnie.
4. Upewnij się, że dzieci nie siadają na Robotycznym odkurzaczu basenowym ani nie traktują go jako zabawkę.
5. Nigdy nie włączaj Robotycznego odkurzacza basenowego, gdy jest poza wodą.
6. Podczas pracy Robotycznego odkurzacza basenowego trzymać ludzi i zwierzęta z dala od basenu.
7. Unikaj korzystania z Robotycznego odkurzacza basenowego, gdy filtr basenowy jest włączony.
8. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że port ładowania jest suchy.
9. Podczas ładowania umieść Robotyczny odkurzac basenowy w chłodnym, zacienionym miejscu i pozostaw go odkrytego, aby zapobiec przegrzaniu i ewentualnym uszkodzeniom. Temperatura otoczenia podczas ładowania powinna mieścić się w zakresie 5°C–35°C.
10. Czyść filtr po każdym użyciu.
11. Zawsze wyłączaj zasilanie podczas konserwacji, czyszczenia lub gdy Robotyczny odkurzac basenowy nie jest używany.
12. Przechowuj Robotyczny odkurzac basenowy w dobrze wentylowanym, zacienionym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
13. Demontaż zestawu napędowego robotycznego odkurzacza basenowego powinien być wykonywany wyłącznie przez przeszkolony personel.
14. W przypadku długotrwałego przechowywania, zaleca się doładowywać robotyczny odkurzac basenowy co 3 miesiące, aby zachować żywotność baterii.
15. Silnik zawiera smar, który w przypadku uszkodzenia może wyciec i zanieczyścić wodę w basenie. W przypadku podejrzenia wycieku należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z robotycznego odkurzacza basenowego.
16. Nie należy używać robotycznego odkurzacza basenowego bezpośrednio po zastosowaniu środków chemicznych do basenu ani wykorzystywać go do ich dozowania, gdyż może to uszkodzić i skorodować jego elementy.




1. WSTĘP

Dziękujemy za wybór robotycznego odkurzacza basenowego BUBLUE Bubot 300P. Urządzenie to wyróżnia się nowoczesną technologią czyszczenia, intuicyjną konstrukcją, niezawodną wydajnością oraz łatwą konserwacją, co znacząco ułatwia i usprawnia proces czyszczenia basenu. Wyposażony w zaawansowany program sterujący, ten model skutecznie czyści dno basenu, filtruje wodę i efektywnie usuwa zanieczyszczenia.

2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Robotyczny odkurzacz basenowy x1




Ładowarka x1




Hak x1



Uchwyt pływający x1




Szczotka x2



Instrukcja obsługi x1

3. BUDOWA PRODUKTU





4. SPECYFIKACJE PRODUKTU I ŚRODOWISKO PRACY

Nazwa produktu	Bubot 300P
Model produktu	A10PS
Moc znamionowa	33W
Czas pracy baterii	90 minut
Napięcie wejściowe ładowarki	100-240V
Napięcie wyjściowe ładowarki	12,6 V DC
Natężenie prądu wyjściowego ładowarki	1,8 A
Pojemność baterii	4 400 mAh
Czas ładowania	3,5 h
Obsługiwana powierzchnia basenu	80 m ²
Gęstość filtra	180 μm
Waga	3,5 kg
Głębokość czyszczenia	3 m
Klasa wodoodporności	IPX8


Warunki basenu

- pH: 7,0–7,8
- Temperatura: 10°C–35°C
- NaCl: maks. 5 000 ppm
- Chlor: maks. 4 ppm


5. UŻYTKOWANIE ROBOTYCZNEGO ODKURZACZA BASENOWEGO

5.1 KONFIGURACJA I WŁĄCZANIE ZASILANIA

- 1 Przed każdym użyciem upewnij się, że robotyczny odkurzacz basenowy jest w pełni naładowany.




- 2 Przymocuj uchwyt pływający do uchwyty robotycznego odkurzacza basenowego.




Podczas mocowania uchwyty pływający dostosuj długość przewodu do głębokości basenu, upewniając się, że uchwyt pływający pozostaje dokładnie na powierzchni wody.

- 3 Zabezpiecz hak na drążku teleskopowym dla łatwiejszego wyciągania.




Drążek teleskopowy nie jest dołączony.

- 4 Przymocuj szczotki do robotycznego odkurzacza basenowego.




Mocowanie szczotek do robotycznego odkurzacza basenowego zwiększy jego skuteczność czyszczenia. Jednak odkurzacz może napotkać przeszkody w basenach o nierównym lub chropowatym dnie. Dlatego zalecamy użytkownikom instalowanie szczotek tylko wtedy, gdy dno basenu jest płaskie lub gdy wymagana jest poprawa wydajności.

- 5 Delikatnie zanurz robotyczny odkurzacz basenowy w wodzie, trzymając go do momentu ustania wydobywania się bąbelków.



Ten proces zapewnia całkowite usunięcie powietrza z robotycznego odkurzacza basenowego.


- 6 Po całkowitym zanurzeniu robotycznego odkurzacza basenowego włącz przełącznik zasilania.



⚠ Po włączeniu robotyczny odkurzacz basenowy rozpocznie autodiagnostykę. Jeśli robotyczny odkurzacz basenowy znajduje się już w wodzie, rozpocznie pracę. Jeśli nie, czerwona lampka będzie migać. W takim przypadku wyłącz urządzenie, umieść je w wodzie, a następnie włącz ponownie, aby rozpocząć pracę.


5.2 UMIESZCZANIE ODKURZACZA W BASENIE

Po włączeniu robotycznego odkurzacza basenowego ustaw go pionowo, z dnem skierowanym do dna basenu, i delikatnie zwolnij, pozwalając mu opaść. Jeśli robotyczny odkurzacz basenowy wylądował do góry nogami, należy skorygować jego położenie.




5.3 PROCES CZYSZCZENIA BASENU

Robotyczny odkurzacz basenowy będzie autonomicznie poruszał się i czyścił dno basenu przez maksymalnie 90 minut. Za każdym razem, gdy odkurzacz uderzy w ścianę basenu, automatycznie cofnie się na określoną odległość, a następnie ponownie ruszy do przodu, co zwiększa skuteczność czyszczenia krawędzi i narożników. Po dwóch kontaktach ze ścianą odkurzacz zmieni kierunek jazdy.




5.4 WYJMOWANIE ROBOTYCZNEGO ODKURZACZA BASENEWEGO I WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Aby wyjąć robotyczny odkurzacz basenowy z basenu i go wyłączyć, chwyć za pływający uchwyt. W razie potrzeby można również użyć haka do wyjmowania. Aby wyjąć robotyczny odkurzacz basenowy z basenu i go wyłączyć, chwyć za pływający uchwyt. W razie potrzeby można również użyć haka do wyjmowania.




5.5 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PO UŻYCIU


Odblokuj klamrę, aby otworzyć robotyczny odkurzac basenowy i wyjąć filtr.



Oddziel główny i wtórny filtr, zaleca się ich oddzielne czyszczenie dla uzyskania lepszych rezultatów.




Jak pokazano na schemacie, oba filtry są zabezpieczone czterema klipsami. Podczas ich rozdzielania należy zwolnić wszystkie cztery klipsy.




⚠ Czyść filtr po każdym użyciu.

5.5 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PO UŻYCIU

Przeplucz zarówno filtr, jak i obudowę za pomocą węża.




Po czyszczeniu prosimy o ponowny montaż filtrów. Aby zapewnić prawidłowy montaż obu filtrów, dopasuj dwa występy filtra głównego do wgłębień filtra wtórnego.



Po dopasowaniu występy filtra głównego będą znajdowały się naprzeciwko strzałki na filtrze wtórnym. Po dopasowaniu dociśnij cztery zatrzaski, aby zakończyć montaż filtra.

Umieść filtry i ponownie zamocuj je w obudowie. Podczas dopasowywania górnej pokrywy upewnij się, że uchwyt znajduje się po tej samej stronie co dwa występy filtra głównego oraz po przeciwnej stronie strzałki na filtrze wtórnym. Po wyrównaniu delikatnie dociśnij górną pokrywę, aby bezpiecznie zamknąć robotyczny odkurzaczy basenowy.



Podczas zamykania robotycznego odkurzacza basenowego upewnij się, że dwa występy i uchwyt znajdują się po tej samej stronie.

Zalecenia:

- (1) Czyść filtr bezpośrednio po każdym użyciu.
- (2) Zaleca się cotygodniowe płukanie Robotycznego odkurzacza basenowego świeżą wodą w sezonie, aby ograniczyć uszkodzenia spowodowane chemikaliami basenowymi.
- (3) Do regularnego użytkowania można stosować tylko filtr główny. Do drobniejszej filtracji prosimy o zamontowanie filtra wtórnego.


5.6 PRZECHOWYWANIE

Jeśli robotyczny odkurzacz basenowy nie będzie używany przez dłuższy czas, prosimy o wykonanie następujących kroków:


1. Upewnij się, że robot do czyszczenia basenu jest suchy.
2. Zainstaluj filtr po dokładnym wyczyszczeniu.
3. Przechowuj robota do czyszczenia basenu w pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego/deszczu/mrozu, w odpowiedniej temperaturze 10°C-35°C.
4. Ładuj robotyczny odkurzacz basenowy co 3 miesiące.

5.7 DOSTOSOWANIE TRASY

Robotyczny odkurzacz basenowy wyposażony jest w dwa regulowane koła. Regulując te dwa koła, można zmienić tor jazdy robotycznego odkurzacza basenowego.



Zalecane powyższe kombinacje są odpowiednie dla różnych rozmiarów basenów. Zachęca się użytkowników do dostosowania ich wg rozmiaru basenu.



Kombinacja rozmiaru basenu

A-C Tryb domyślny
A-B Mniejsze baseny

Kombinacja rozmiaru basenu

B-C Większe baseny
C-C Duże baseny



5.8 PRZEWODNIK DIOD KONTROLNYCH

Status pracy

Wskaźnik świetlny

Autodiagnoza	Niebieskie światło stałe
Normalna praca	Niebieskie światło miga
Tryb niskiego poziomu baterii	Migające żółte światło
Parkowanie przy ścianie	Żółte światło świeci stałe i wyłącza się po 5 minutach
Normalne ładowanie	Zielone światło stałe
Ładowanie, gdy robotyczny odkurzacz basenowy nie jest wyłączony	Czerwone światło miga
Praca podczas wyjmowania robotycznego odkurzacza basenowego z wody	Czerwone światło miga



6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Robot basenowy zmienia kierunek bez dotykania ściany lub nigdy nie zmienia kierunku.	Tymczasowa usterka oprogramowania	Umieść odkurzacza na poziomej powierzchni i ładuj przez 1 minutę, aby go zresetować.
Czerwona dioda sygnalizacyjna miga (co 1 s)	Robotyczny odkurzacza basenowy nie został szybko umieszczony w wodzie po włączeniu.	Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić robotyczny odkurzacza basenowy.
	Robotyczny odkurzacza basenowy został wyjęty z wody, mimo że nie został wyłączony.	Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić robotyczny odkurzacza basenowy.
	Robotyczny odkurzacza basenowy ładuje się, mimo że nie jest wyłączony.	Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie, wyczyścić alarm i wznowić normalne ładowanie.
Czerwona dioda sygnalizacyjna szybko miga (co 0,5 s)	Zanieczyszczenia utknęły w wirniku.	Wyłącz Robotyczny odkurzacza basenowy i usuń zanieczyszczenia z wirnika.
Brak świateł sygnalizacyjnych	Bateria jest rozładowana.	Naładuj Robotyczny odkurzacza basenowy, aby przywrócić normalne działanie.
	Gniazdko zasilające nie jest pod napięciem.	Sprawdź, czy gniazdko zasilające jest pod napięciem lub spróbuj użyć innego gniazdka.
	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania.	Upewnij się, że przewód zasilający jest solidnie podłączony do źródła zasilania.
Robotyczny odkurzacza basenowy nie może się naładować	Luźne połączenie między ładowarką a robotycznym odkurzaczem basenowym.	Sprawdź połączenie kabla na obu końcach — przy ładowarce i robotycznym odkurzaczu basenowym.
	Adapter do ładowania nie działa.	Po podłączeniu od portu ładowania Robotycznego odkurzacza basenowego sprawdź, czy ładowarka wskazuje zieloną diodę LED. Jeśli nie, rozważ wymianę ładowarki.
	Do portu ładowania dostała się woda.	Osusz port ładowania i spróbuj ponownie.
Robotyczny odkurzacza basenowy porusza się zbyt wolno i ma niską efektywność czyszczenia.	Filtr jest zatkany.	Wyczyść filtr oraz zanieczyszczenia w Robotycznym odkurzaczu basenowym.
	Szczotki dolne blokują ruch urządzenia.	Usuń szczotki z dolnej części urządzenia.

Jeśli proponowane rozwiązania nie rozwiążą problemu, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.



7. GWARANCJA

7.1 Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją od daty zakupu (dotyczy wyłącznie zestawu napędowego, baterii i PCB). Części zużywające się, takie jak filtry, szczotki, koła i wyloty wody, nie są objęte gwarancją.

7.2 Gwarancja zostanie unieważniona, jeśli produkt będzie niewłaściwie użytkowany, rozmontowany bez autoryzacji lub naprawiany przez nieuprawniony personel.

7.3 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.

7.4 Wszelkie reklamacje lub naprawy w okresie gwarancji wymagają numeru zamówienia lub odpowiedniego dowodu zakupu.



BUBLUE

BUBLUE TECHNOLOGY INC

30 N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801
www.bublu.com
support@bublurobot.com
+1 888-418-6228



BUBLUE FACEBOOK



BUBLUE INSTAGRAM

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bezpieczeństwo elektryczne:Przed zanurzeniem robota w wodzie upewnij się, że jest on podłączony do gniazda z uziemieniem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym.Nie włączaj robota, jeśli znajduje się on poza wodą – może to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma podczas podłączania lub odłączania od zasilania.

- Przed zanurzeniem robota w wodzie upewnij się, że jest on podłączony do gniazda z uziemieniem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym.
- Nie włączaj robota, jeśli znajduje się on poza wodą – może to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma podczas podłączania lub odłączania od zasilania.

Bezpieczeństwo użytkownika w wodzie:Przed rozpoczęciem pracy usuń z basenu wszystkie przedmioty, które mogą zakłócić działanie robota (np. zabawki, liście, duże zanieczyszczenia).Nie używaj robota w basenach, w których przebywają ludzie lub zwierzęta.Monitoruj pracę robota – unikaj pozostawiania go w wodzie na dłużej, niż zaleca producent.

- Przed rozpoczęciem pracy usuń z basenu wszystkie przedmioty, które mogą zakłócić działanie robota (np. zabawki, liście, duże zanieczyszczenia).
- Nie używaj robota w basenach, w których przebywają ludzie lub zwierzęta.
- Monitoruj pracę robota – unikaj pozostawiania go w wodzie na dłużej, niż zaleca producent.

Bezpieczeństwo dzieci:Roboty basenowe nie są zabawkami i powinny być używane wyłącznie przez osoby dorosłe.Przechowuj urządzenie i akcesoria poza zasięgiem dzieci.

- Roboty basenowe nie są zabawkami i powinny być używane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Przechowuj urządzenie i akcesoria poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja i czyszczenie:Przed konserwacją lub czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że jest całkowicie suche.Regularnie sprawdzaj i czyść filtr oraz inne elementy robota, aby zapewnić jego optymalne działanie.Nie używaj ostrych narzędzi ani agresywnych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.

- Przed konserwacją lub czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że jest całkowicie suche.
- Regularnie sprawdzaj i czyść filtr oraz inne elementy robota, aby zapewnić jego optymalne działanie.
- Nie używaj ostrych narzędzi ani agresywnych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.

Ochrona środowiska:Roboty basenowe należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzenia delikatnych elementów basenu (np. folii basenowej).Zużyte komponenty lub urządzenia podlegające wymianie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.

- Roboty basenowe należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzenia delikatnych elementów basenu (np. folii basenowej).
- Zużyte komponenty lub urządzenia podlegające wymianie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie do pracy:Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia i skonfiguruj go zgodnie z zaleceniami producenta.Sprawdź poziom wody oraz upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio przystosowane do typu basenu (np. naziemny, wbudowany, różne powierzchnie).

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia i skonfiguruj go zgodnie z zaleceniami producenta.
- Sprawdź poziom wody oraz upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio przystosowane do typu basenu (np. naziemny, wbudowany, różne powierzchnie).

Optymalne użytkowanie:Wybierz odpowiedni tryb czyszczenia w zależności od wielkości i stopnia zabrudzenia basenu.Regularnie opróżniaj i myj filtr, aby zapewnić wysoką wydajność urządzenia.

- Wybierz odpowiedni tryb czyszczenia w zależności od wielkości i stopnia zabrudzenia basenu.
- Regularnie opróżniaj i myj filtr, aby zapewnić wysoką wydajność urządzenia.

Przechowywanie i ochrona urządzenia:Po zakończeniu pracy dokładnie osusz robota i przechowuj go w suchym, zacienionym miejscu.Nie pozostawiaj urządzenia na zewnątrz, aby uniknąć jego uszkodzenia przez warunki atmosferyczne (np. promieniowanie UV, mróz).

- Po zakończeniu pracy dokładnie osusz robota i przechowuj go w suchym, zacienionym miejscu.
- Nie pozostawiaj urządzenia na zewnątrz, aby uniknąć jego uszkodzenia przez warunki atmosferyczne (np. promieniowanie UV, mróz).

Dodatkowe środki ostrożności

- Unikaj używania robota w basenach z dużym stężeniem chemikaliów, takich jak chlor czy środki czyszczące – mogą one uszkodzić elementy urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj kabel zasilający pod kątem uszkodzeń. W razie stwierdzenia przetarć lub pęknięć natychmiast zaprzestań używania urządzenia.
- Aktualizuj oprogramowanie robota (jeśli dotyczy), aby korzystać z najnowszych funkcji i poprawić wydajność czyszczenia.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać

do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Producent:

Bublue Technology INC

30N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801

support@bublue.com

Przedstawiciel w UE:

INNPRO Robert Błędowski sp z o.o

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

safety@innpro.eu

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-polimerowe (Li-Po)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.31
Pojemność (mAh)	4400